



**DPH-150S/SE  
rev. F2**

Зайдите на web-интерфейс устройства через учётную запись Admin во вкладку MAINTENANCE (сверху), выберете Autoprovision (слева). В разделе Clear Configuration выберите Reset.



**DPH-150S/SE  
rev. F3, F4**

**Способ 1.** Выберете в LCD-меню вкладку Menu (Меню) — Enter (Ввод) — Advanced Settings (Расширенные настройки). Введите пароль для выхода в интерфейс (по умолчанию 123). Затем выберете Factory Reset (Заводские настройки) и нажмите Enter (Ввод), затем нажмите Yes (Да).  
**Способ 2.** Зайдите на web-интерфейс устройства через учётную запись Admin во вкладку MAINTENANCE (сверху), выберете Autoprovision (слева). В разделе Clear Configuration выберите Reset.



**DPH-150S/SE**  
**rev. F5**

**Способ 1.** Выберите в LCD-меню вкладку Menu (Меню) — Enter (Ввод) — Advanced Settings (Расширенные настройки). Введите пароль для выхода в интерфейс (по умолчанию 123). Затем выберите Factory Reset (Заводские настройки) и нажмите Enter (Ввод), затем нажмите Yes (Да).  
**Способ 2.** Зайдите на web-интерфейс устройства через учётную запись Admin во вкладку MAINTENANCE (сверху), выберите Autoprovision (слева). В разделе Clear Configuration выберите Reset.



**DPH-400S/SE**  
**rev. F1, F2**

**Способ 1.** Выберите в LCD-меню вкладку Menu (Меню) — Enter (Ввод) — Advanced Settings (Расширенные настройки). Введите пароль для выхода в интерфейс (по умолчанию 123). Затем выберите Factory Reset (Заводские настройки) и нажмите Enter (Ввод), затем нажмите Yes (Да).  
**Способ 2.** Зайдите на web-интерфейс устройства через учётную запись Admin во вкладку MAINTENANCE (сверху), выберите CONFIG (слева). В разделе Clear Configuration выберите Clear.



**DPH-400S/SE**  
**rev. F3, F4**

**Способ 1.** Выберите в LCD-меню вкладку Menu (Меню) — Enter (Ввод) — Advanced Settings (Расширенные настройки). Введите пароль для выхода в интерфейс (по умолчанию 123). Затем выберите Factory Reset (Заводские настройки) и нажмите Enter (Ввод), затем нажмите Yes (Да).  
**Способ 2.** Зайдите на web-интерфейс устройства через учётную запись Admin во вкладку MAINTENANCE (сверху), выберите CONFIG (слева). В разделе Clear Configuration выберите Clear.



**DPH-400G/GE**  
**rev. F1**

**Способ 1.** Выберите в LCD-меню вкладку Menu (Меню) — Enter (Ввод) — Advanced Settings (Расширенные настройки). Введите пароль для выхода в интерфейс (по умолчанию 123). Затем выберите Factory Reset (Заводские настройки) и нажмите Enter (Ввод), затем нажмите Yes (Да).  
**Способ 2.** Зайдите на web-интерфейс устройства через учётную запись Admin во вкладку MAINTENANCE (сверху), выберите CONFIG (слева). В разделе Clear Configuration выберите Clear.



Также телефоны аппаратных ревизий Fx можно сбросить по следующей инструкции:

1. Выключите телефон серии DPH-xxx аппаратной ревизии Fx
2. Включите телефон
3. Нажмите #, после чего телефон перейдёт в режим Post Mode
4. Введите следующую комбинацию символов: \*#168
5. Когда Вы увидите надпись «conf reset», выключите DPH-xxx
6. Включите телефон, который будет сброшен до заводских настроек, и приступайте к работе.

Ещё одним вариантом сброса телефонов (DPH-120S/SE rev A, DPH-140S/SE rev A,B, DPH-150S/SE rev B,C) является ввод следующей комбинации с телефона: SPEAKER 255\*000 OK.

В данной инструкции указаны не все телефоны, т. к. большинство из них сбрасывается аналогичным образом. В случае, если Вам не удалось сбросить телефон, можете обратиться в сервисный центр, или прислать на почту [voip@dlink.ru](mailto:voip@dlink.ru) модель телефона, серийный номер, MAC-адрес и описание проблемы.