



## DSL-2600U (Ver. A1 için)

### ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU

# CE

#### ADIM 1: Cihazın bağlantıları yapmak,

- Cihazınızı aşağıdaki şekilde gösterilen şekilde bağlantılarını yapınız ve cihazınızın arkasında bulunan **switch** butonuna basarak cihazınızı çalıştırınız.



#### Şekil 1:

#### Adım 2 : Cihazın ön panelindeki ışık ve ADSL hat kontrolü;

- Cihazınızın switch düğmesine bastıktan yaklaşık 2 dakika sonra cihazın ön tarafındaki ışıkların durumunun aşağıda şekilde gösterilen ışıkların yandığına emin olun.
   Bu ışıklar;
  - 1. Power : Cihazınızda elektrik olduğunu gösteren led.
  - 2. WLAN : Wireless yayının yapıldığını gösteren led.
  - 3. DSL : ADSL hattınızın açık ve çalışır durumda olduğunu gösteren led.
  - 4. Internet : ADSL kurulumunu tamamladıktan sonra internet bağlantınız hazır olduğunu gösteren led. (kurulum bittikten sonra yanacak)
  - 5. Ethernet : Bilgisayarınıza modeminizin bağlı olduğunu gösteren led.



#### Adım 3: Modeminizin WEB arayüzüne erişimi.

- Cihazınızın ışıklarını kontrol ettikten sonra, Internet Explorer'ı açın ve adres kısmına modem IP'si olan **192.168.1.1** yazıp **ENTER** tuşuna basınız.
- Karşınıza kullanıcı adı ve şifre kısmı gelecektir. Kullanıcı adına : **admin** Şifre kısmına : **admin** yazarak **OK** butonunu tıklayınız.

	Fraud monitoring is on
The address is not valid	
<ul> <li>Most likely causes: <ul> <li>There might be a typing error in the address.</li> <li>If you clicked on a link, it may be out of date.</li> </ul> </li> <li>What you can try: <ul> <li>Retype the address.</li> </ul> </li> <li>Go back to the previous page.</li> </ul>	Connect to 192.168.1.1

- **OK** butonuna tıkladıktan sonra karşınıza aşağıdaki sayfa gelecektir.

D-Link Building Networks for People		ADSL Re	iter		
Device Info	Device Info				
Advanced Setup	BoardID:	DSL-2600U			
Wireless	Software Version:	RU_1.00			
Diagnostics	Bootloader (CFE) Version:	1.0.37-8.7			
Management	Wireless Driver Version:	3.131.35.6.cpe2.0a.sd-e1			
	This information reflects the o	urrent status of your DSL co	nection.		
	Line Rate - Upstream (Kb)	os):			
	Line Rate - Downstream (	Kbps):			
	LAN IP Address:	192.168.1.1			
	MAC Address:	00-1e-58-e4-57-6b			
	Default Gateway:				
	Primary DNS Server:	192.168.1.1			
	Secondary DNS Server:	192.168.1.1			
			tecommend: 800x600 pixels, High Color(16 Bits)		
one				Internet   Protected Mode: Off	

- Modemin arayzünün sol tarafında bulunan **Advanced Setup** butonunu tıklayın. Karşınıza aşağıdaki sayfa gelecektir.

ilding Networks for People	and the second			ADS	L Re	uter						
Device Info Advanced Setup	Wide Area Choose Ad Choose Sav	d <b>Network (N</b> d, Edit, or Re ve/Reboot to	WAN) Set move to c apply the	up configure W/ changes an	AN interface d reboot th	s. e system.						
LAN	VPI/VCI	VLAN Mux	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	QoS	State	Remove	Edit
Routing	0/32	Off	1	UBR	br_0_32	nas_0_32	Bridge	N/A	Disabled	Enabled		Edit
DSL	8/35	Off	1	UBR	br_8_35	nas_8_35	Bridge	N/A	Disabled	Enabled		Edit
Port Mapping IPSec	0/35	Off	1	UBR	br_0_35	nas_0_35	Bridge	N/A	Disabled	Enabled		Edit
Certificate	8/81	Off	1	UBR	br_8_81	nas_8_81	Bridge	N/A	Disabled	Enabled		Edit
ireless annostics	14/24	Off	1	UBR	br_14_24	nas_14_24	Bridge	N/A	Disabled	Enabled		Edit
anagement	0/100	Off	1	UBR	br_0_100	nas_0_100	Bridge	N/A	Disabled	Enabled		Edit

- Karşıza çıkan tablodan **8/35** ile başlayan satır hariç diğer bütün satırların sağ tarafında bulunan **Remove** kutucuklarını tıklayın ve alta bulunan **Remove** butonunu tıklayın.

				ADS	al Re	uter						
e Info	Wide Area	Network (	NAN) Set	up								
nced Setup N	Choose Ad Choose Sa	d, Edit, or Re ve/Reboot to	move to c apply the	changes an	AN interface d reboot th	s. e system.						
<b>IN</b>	VPI/VCI	VLAN Mux	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	QoS	State	Remove	Edit
uting	0/32	Off	1	UBR	br_0_32	nas_0_32	Bridge	N/A	Disabled	Enabled		Edit
5	8/35	Off	1	UBR	br_8_35	nas_8_35	Bridge	N/A	Disabled	Enabled		Edit
Mapping c	0/35	Off	1	UBR	br_0_35	nas_0_35	Bridge	N/A	Disabled	Enabled		Edit
ficate	8/81	Off	1	UBR	br_8_81	nas_8_81	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	Ø	Edit
is istics	14/24	Off	1	UBR	br_14_24	nas_14_24	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	Ø	Edit
ement	0/100	Off	1	UBR	br 0 100	nas 0 100	Bridge	N/A	Disabled	Enabled	M	Edit

- Daha sonra karşınıza aşağıdaki tablo gelecektir. Bu tablonun sağ tarafında bulunan **Edit** butonuna tıklayınız.

				ADS	IL R	outer							
vice Info	Wide Area	Network (V	WAN) Set	up									
Ivanced Setup WAN	Choose Ad Choose Sa	d, Edit, or Re ve/Reboot to	move to c apply the	changes an	AN interfac d reboot t	es. he system.							
LAN	VPI/VCI	VLAN Mux	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	QoS	State	Remove	Edit	1
Routing	8/35	Off	1	UBR	br_8_35	nas_8_35	Bridge	N/A	Disabled	Enabled		Edit	1.
OSL	111						Add	Remo	ove S	ave/Rebo	ot		
PSec							(Instant)	(					
Certificate													
ireless													
and the second second													

Kaşınız gelen sayfada ATM PVC Configuration kısmında ki VPI : 8 VCI: 35 olarak ayarlayınız.
 Service Category : UBR Without PCR olmalı. Son olarak Enable Quality of Service kutucuğunu işaretleyiniz ve Next butonunu tıklayınız.

D-Link Building Networks for People	ADSL Router
Device Info Advanced Setup WAN LAN Security Routing DSL	ATM PVC Configuration This screen allows you to configure an ATM PVC identifier (VPI and VCI) and select a service category. Otherwis VPI: [0-255] 8 VCI: [0-65535] 35
Port Mapping IPSec Certificate Wireless Diagnostics Management	VLAN Mux - Enable Multiple Protocols Over a Single PVC Service Category: UBR Without PCR
	Enable Quality Of Service 🕡 🗲

Karşınıza çıkan Connection Type sayfasında PPP over Ethernet (PPPoE)'i seçiniz.
 Encapsulation Mode : LLC/SNAP-BRIDGING olarak ayarlayın ve Next butonunu tıklayınız.

D-Link Building Networks for People	ADSL Router
Device Info Advanced Setup WAN LAN Security Routing DSL Port Mapping IPSec Certificate Wireless Diagnostics Management	Connection Type Select the type of network protocol for IP over Ethernet as WAN interface PPP over ATM (PPPoA) PPP over Ethernet (PPPoE) MAC Encapsulation Routing (MER) IP over ATM (IPoA) Bridging Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING

Şimdi karşınıza gelen menüde İnternet hizmet Sağlayıcı (Türk Telekom) size vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifrenizi girmelisiniz. (Örnek : Kullanıcı adı: ahmet@ttnet, Şifre: 1234567).
 Yanında kutucuk olanlardan Retry PPP password on authentication error'un yanındaki kutucuk işaretleyiniz ve Next butonunu tıklayınız.

	PDD Licername: ahmet@ttnet		
evice Info	PPP Password:		
dvanced Setup	PPPoE Service Name:		
	Authentication Method: AUTO	<b>*</b>	
Security			
Routing	Manual connect		
DSL	Dial on demand (with idle timeout time	er)	
Port Mapping	Inactivity Timeout (minutes) [1-4320]: 0		
IPSec Contificato			
fireless	PPP IP extension		
iagnostics	Advanced DMZ		
anagement	Non DMZ IP Address:		
	Non DMZ Net Mask:		
	Use Static IP Address		
	IP Address:		
	Retry PPP password on authentication	error	
	Enable PPP Debug Mode		

- Şimdi karşınıza gelecek pencereden **Enable NAT**, **Enable Firewall** ve **Enable WAN Service** yanındaki kutucukları işaretleyin ve **Next** butonunu tıklayınız.

bilding rections for reopte	ADSL Router
Device Info Advanced Setup WAN LAN Security Routing DSL Port Mapping IPSec Certificate Wireless Diagnostics Management	Network Address Translation Settings   Network Address Translation (NAT) allows you to share one Wide Area Network (WAN) IP address for multiple co   Enable NAT   Enable Firewall     Enable IGMP Multicast, and WAN Service   Enable IGMP Multicast   Enable WAN Service   Service Name   br_8_35

- Karşınıza çıkacak menüde yapmış olduğunuz ayarların özet tablosunu göreceksiniz. Alt taraftaki **Save** butonuna tıklayarak ayarlarınızı kayıt ediniz.

		ADS	L Router
Device Info Advanced Setup WAN	WAN Setup - Summ Make sure that the se	<b>hary</b> ettings below match the	settings provided by your ISP.
LAN	VPI / VCI:	8 / 35	
Security	Connection Type:	PPPoE	
Routing	Service Name:	br_8_35	
DSL	Service Category:	UBR	
Port Mapping	IP Address:	Automatically Assigned	
IPSec	Service State:	Enabled	
Certificate	NAT:	Enabled	
Vireless	Firewall:	Enabled	
iagnostics	IGMP Multicast:	Disabled	
lanagement	Quality Of Service:	Enabled	
Diagnostics Management	Click "Save" to save the NOTE: You need to r	Enabled Enabled hese settings. Click "Back eboot to activate this W	' to make any modifications. AN interface and further configure services over this inter

#### Adım 5: Kablosuz Ağ ayarlarının yapılması,

 Kablosuz ağ ayarlanı yapabilmek için sol tarafta bulun menüde Wireless'i tıklayın daha sonra Basic menüsünü tıklayınız. Karşınıza çıkacak penderece Enable Wireless kutucuğu işaretli olacak. SSID kısmında yazan default'u silip sizin istediğiniz bir isim verin. Bu isim sizin kablosuz ağları görüntüle dediğinizde modeminizin kablosuz ağ adı olarak görünecektir. Daha sonra Country listesinden TURKEY'i seçip alttaki Save/Apply butonunu tıklayınız.

<b>D-Link</b> Building Networks for People	ADSL Router
Device Info	Wireless Basic
Advanced Setup	This page allows you to configure basic features of the wireless LAN interface. You can enable or disable the wireless
Wireless	network name (also known as SSID) and restrict the channel set based on country requirements.
Basic	Click "Apply" to configure the basic wireless options.
Security	The Access Point
MAC Filter	SSID: DLINK
Wireless Bridge	BSSID: 00:1E:58:E4:57:6C
Advanced	Country: TURKEY
Station Info	Enable Wireless Guest Network
Diagnostics	Guest SSID: Guest
Management	Save/Apply

#### Adım 6: Kablosuz Ağınızın şifrelendirilmesi,

 Ayarlarını yapmış olduğunuz Kablosuz ağınıza şifrelendirmek için soldaki Wireless menüsü altındaki Security sekmesini tıklayınız. Karşınıza çıkan pencerede SSID sekmesinde sizin vermiş olduğunuz AĞ adını göreceksiniz. Network Authentication kısmında ok işaretine basarak şifrelendirme tiplerinden Mixed WPA2/WPA-PSK olanı seçiniz.

		ADSL R	outer	
Device Info	Wireless Security			
Advanced Setup Wireless Basic	This page allows you to confi network key is required to au Click "Apply" to configure the	gure security features of the thenticate to this wireless wireless security options.	ne wireless LAN interfa network and specify t	ce. You can sets the n he encryption strength
Security 🔶	Select SSID:	DLINK -		
MAC Filter Wireless Bridge	Network Authentication:	Open	•	
Advanced Station Info Diagnostics Management	WEP Encryption:	Open Shared 802.1X WPA WPA-PSK WPA2 WPA2-PSK		Save/Apply

 Şifrelendirme tipini seçtikten sonra alt tarafta oluşan WPA Pre-Shared Key'in yanındaki kutucuğa en az 8 karakterli (tamamı rakam, tamamı harf veya her ikisinin karışımı) şifre yazınız. WPA Group Rekey Interval yanındaki kutucuktaki değer 0 olarak kalacaktır. WPA Encryption kutusunda TKIP+AES seçili olmalıdır. Alttaki WEP Encryption: Disable olarak bırakın ve Save/Apply butonunu tıklayın.

<b>D-Link</b> Building Networks for People		ADSL	Router	
Device Info Advanced Setup Wireless Basic Security MAC Filter Wireless Bridge	Wireless Security This page allows you to confi network key is required to au Click "Apply" to configure the Select SSID: Network Authentication:	igure security features uthenticate to this wire wireless security option DLINK Mixed WPA2/Wi	of the wireless LAN interface. You can sets the n eless network and specify the encryption strength ons. PA -PSK -	etwork authenti I.
Advanced Station Info Diagnostics Management	WPA Pre-Shared Key: WPA Group Rekey Interval: WPA Encryption: WEP Encryption:	0 TKIP+AES • Disabled •	Click here to display	]←

#### Adım 7: Ayarlarınızın kalıcı hafızaya kayıt edilip modemin yeniden başlatılması.

 ADLS ve Kablosuz ayarlarınız tamamlanmış oluyor, şimdi bu ayarların modemin kalıcı hafızasına kayıt edilip modenin yeniden başlatılmasını sağlamak için; Sol taraftaki Management menüsüne tıklayınız, açılan menüde Save/Reboot menüsünü tıklayınız, sağ taraftaki pencerede yine Save/Reboot butonuna tıklayınız.

D-Link Building Networks for People	ADSI Boutor
	NEAT HARIE!
Device Info Advanced Setup	Click the button below to save and reboot the router.
Wireless	Save/Reboot
Diagnostics Management	
Settings	
System Log	
TR-069 Client	
Access Control	
Update Software	
Save/Reboot	
Tools	

 Daha sonra karşınıza Modeminizin ayarların kait edildiğini ve kendisini yeniden başlatacağını işlemin 2 dk süreceğini gösteren bir menü çıkacaktır. Modem yeniden başlatmayı tamamladıktan sonra **Device info** menüsü açılacaktır. Internet Tarayıcınızı kapatıp interneti kullanabilirsiniz ve şifrelendirmiş kablosuz bağlantısını kullanabilirsiniz.



Devam eden sorunlarınız için lütfen 0 212 289 56 59 D-Link Türkiye Ofisini haftaiçi 09:00- 18:00 arası arayabilirsiniz.

MODEMINIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEĞİ İLE.