Первоначальная настройка маршрутизатора с помощью Мастера: Интернет, Wi-Fi, IPTV и IP-телефония

Мастер начальной настройки позволяет провести пошаговую настройку основных параметров маршрутизатора, включая соединение с сетью Интернет, параметры работы беспроводной сети, выбор порта для подключения ТВ-приставки и IP-телефона.

Перед началом настройки убедитесь, что:

- Маршрутизатор действительно подключен к компьютеру. Для этого соединения используется кабель Ethernet из комплекта поставки, который с одной стороны должен быть подключен к любому свободному LAN-порту на маршрутизаторе, а с другой – к сетевому адаптеру компьютера.
- Компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса. Подробнее об этом можно почитать в «Кратком руководстве по установке», например здесь.

LINC	Альтернативная конфигура	ция			
рам дде рам	етры IP можно назначать авт рживает эту возможность. В г етры IP у сетевого администр	оматичес противно ратора.	ки, есл м случа	и сеть е узна	йте
00	олучить IP-адрес автоматиче	ски			
ОИ	спользовать следующий IP-а	дрес:			
<u>I</u> P-a	дрес:				
Mac	ка подсети:				
Осн	овной шлюз;				
٥n	олучить адрес DNS-сервера а	втоматич	ески		
Ои	спользовать следующие адр	eca DNS-c	ерверо	в: —	
Пре	дпочитаемый DNS-сервер:			4	
<u>А</u> ль	тернативный DNS-сервер:				
r	Іодтвердить параметры при і	выходе	A	ополни	тельно

Переходим к настройке.

1. Обратитесь к Web-интерфейсу маршрутизатора. Для этого в адресной строке браузера введите **192.168.1.1** и нажмите клавишу **Enter**. На открывшейся странице нажмите кнопку **Начать**.



2. Выберите язык.

D-Link Building Networks for People		
	Возможно, ваш язык Русский?	
	НЕТ ДА	

3. Для первоначальной настройки мы рекомендуем продолжить работу с мастером. Для этого нажмите кнопку **Продолжить**.

D-Link Building Networks for People		
Вы можете воспользо	ваться расширенными настро	йками или продолжить работу мастера
	РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ	продолжить

4. В списке Способ подключения выберите ADSL и нажмите Далее.

Режим работы устройсте	a	
Способ подключения		
ADSL	•	
Подключите кабель провайдера с подключения. Доступ к Интернег осуществляться по технологии л	огласно схеме ny будет ADSL.	Phone Splitter Line Modern
Режим работы		
Маршрутизатор		
	< назад	далее >

- 5. Далее укажите следующие настройки:
 - Выберите Тип соединения РРРоЕ.
 - Введите значения VPI и VCI.

Прежде чем указывать значения для данных параметров, уточните их у вашего поставщика интернет-услуг, так как у разных интернет-провайдеров они могут не совпадать.

• Введите имя пользователя и пароль для доступа к сети Интернет.

Учётные данные для получения доступа к сети Интернет выдаются вашим провайдером при заключении договора на предоставление интернет-услуг.

Нажмите Далее.

ип соединения	
РРРоЕ 👻	
Для соединения данного типа требуется имя пользов	ателя и пароль.
VPI (0-255)*	
0	
VCI (32 - 65535)*	
35	
Без авторизации	
Имя пользователя*	
test3	
Пароль*	
•••••	
Имя сервиса	
Информацию о параметрах соединения можно найти	в договоре.
В сетях некоторых провайдеров требуется регистр возможности подключения к сети Интернет.	ация определенного МАС-адреса для предоставления
П Использовать VLAN	
_	

6. Выполните настройку беспроводной сети для диапазона 2,4 ГГц. Для этого введите **Имя основной Wi-Fi-сети** и задайте **Пароль**.

На этой же странице вы можете настроить отдельную Wi-Fi-сеть с доступом в Интернет для гостевых пользователей.

Нажмите Далее.

Включить	
Имя основной Wi-F	сети*
DSL-224-b6ac	
Открытая се	Гь
Пароль*	
45654565	
Включить го	тевую сеть Wi-Fi
Гостевая сеть При этом компь основной локаль	M-Fi позволяет подключиться к Вашему устройству и получить доступ в Интернет. отеры, подключенные к данной беспроводной сети, будут изолированы от ресурсов Вашей ной сети.

7. Если к маршрутизатору подключена ТВ-приставка, установите флажок в соответствующем поле, введите значения VPI и VCI (можно найти в договоре на оказание услуг или уточнить у провайдера) и выберите порт маршрутизатора, к которому она подключена (на примере выбран порт № 4).

Нажмите Далее.

I	Р-телевидение
ŀ	✓ К устройству подключена ТВ-приставка?
E p	Если Ваш провайдер предоставляет услугу IPTV, Вы можете подключить ТВ-приставку непосредственно к роутеру, не используя дополнительное оборудование.
V	/PI (0-255)*
C)
V	/CI (32 - 65535)*
3	36
	Информацию о VPI/VCI можно найти в договоре. DSL 4 3 LAN 2 1
	< назад далее >

8. Аналогично выполняется настройка порта для подключения IP-телефона. Нажмите **Далее**, чтобы перейти к следующему шагу настройки.

9. Задайте пароль для доступа к Web-интерфейсу и нажмите Далее.

Изменение пароля we	b-интерфейса	
Для повышения безопасност	и, пожалуйста, измените	пароль для доступа к настройкам устройства.
••••••	٩	
	< назад	далее >

10. На следующей странице должно появиться окно с информацией о выполненных настройках. Вы можете сохранить данные настройки в текстовый документ, нажав для этого кнопку Сохранить файл с настройками.

Нажмите Применить.

	4 3 LAN 2 1	
Подключен	ие	
PPPoE		
Имя пользователя:	test3	
Пароль:	test3	
VPI:	0	
VCI:	35	
WiFi 2.4 TTL	4	
Включить:	Да	
SSID:	DSL-224-b6ac	
Шифрование:	WPA2-Personal	
Пароль:	45654565	
Устройство		
Модель:	DSL-224	
Версия ПО:	3.0.0	
Серийный номер:	1234567890ACB	
IP:	192.168.1.1	
Режим работы:	Маршрутизатор	
Данные для	я входа	
Имя пользователя:	admin	
Пароль:	(1) *******	
СОХРАНИТЬ ФА	АЙЛ С НАСТРОЙКАМИ	

11. Далее произойдет применение настроек и проверка доступности сети Интернет. Нажмите кнопку **Готово**, чтобы начать работу в сети Интернет.



На этом базовая настройка завершена, устройство готово к работе.